

产品说明



工作模式说明

概述： 借用 SIM 流量卡与互联网连接，用户通过流量卡连接网络实现无线远程遥控打印，哪怕是打印机放在其他城市甚至是国外，利用手机 SIM 卡的 GPRS 网络来自动接收订单并打印订单的小票打印设备。顾客通过手机 APP 或 PC 端提交订单后，打印机会第一时间自动打印给店家知道。店铺无需宽带、电脑、人工，打印机自动打印订单。

启动时间： 从上电启动到连接到服务器大概 30 到 40 秒。

启动流程： 打印机开机后，红灯闪烁，表示打印机正初始化 GPRS；

蓝灯闪烁表示正在连接服务器；

连接成功后蓝灯常亮。此时可以正常接收打印数据并打印。

网络频段： 支持四频 850/900/1800/1900Mhz

SIM 卡类型： 支持中国移动和中国联通，不支持中国电信，推荐使用中国移动。

指示灯状态说明

GPRS 连接指示灯(上)

灯状态	意义	说明
红灯闪烁	GPRS 正初始化	长时间闪烁可能是没有 SIM 卡、SIM 卡异常。
蓝灯闪烁	GPRS 正连接服务器	长时间闪烁可能是服务器连接不上
红灯常亮	GPRS 信号弱	长时间无信号请换个地方
蓝灯常亮	正常工作	

错误指示灯




错误类型	错误指示描述	说明
------	--------	----

正常	常亮	
缺纸	常暗	请正确安装纸卷,蜂鸣器提示

1. 可自动恢复的错误, 指示灯连续闪烁。包括打印头温度错误。

错误类型	错误指示描述	ERROR 灯闪烁方式
可自动恢复错误	LED 连续闪烁: 打印头过热。	

2. 不可恢复的错误, 指示灯闪烁几次再长亮一段, 然后循环。闪烁次数表示错误类型。

错误类型	错误指示描述	ERROR 灯闪烁方式
不可恢复错误	LED 闪烁一次: 内存读写错误	
	LED 闪烁二次: 过电压	
	LED 闪烁三次: 欠电压	
	LED 闪烁四次: CPU 执行错误(错误地址)	
	LED 闪烁六次: FLASH 写入错误	
	LED 闪烁七次: 参数写入错误	
	LED 闪烁八次: 温度检测电路错误	

电源指示灯

常亮: 电源输入正常并已经打印电源开关

常灭: 电源输入故障或电源开关关闭